

1. Prostowniki z rozruchem MEGA

Indeks: **251228**

Prostownik 12 / 24V MEGA 220 z rozruchem 180A

Prostownik ze wspomaganie rozruchu

Zasilanie: 230 (V)

Napięcie ładowania: 12/24 (V)

Pobór prądu: 0.8 (KW)

Prąd ładowania: 30 (A)

Pobór prądu rozruchowego: 3.6 (KW)

Maksymalny prąd rozruchu: 180 (A)

Cena:



Indeks: **251229**

Prostownik 12 / 24V MEGA 320 z rozruchem 300A

Prostownik ze wspomaganie rozruchu

Zasilanie: 230 (V)

Napięcie ładowana: 12/24 (V)

Pobór prądu: 1.0 (KW)

Prąd ładowania: 45 (A)

Pobór prądu rozruchowego: 6.4 (KW)

Cena:



Indeks: **251230**

Prostownik 12 / 24V MEGA 520 z rozruchem 400A

Prostownik ze wspomaganie rozruchu

Zasilanie: 230 (V)

Napięcie ładowana: 12/24 (V)

Pobór prądu: 1.6 (KW)

Prąd ładowania: 75 (A)

Pobór prądu rozruchowego: 10 (KW)

Maksymalny prąd rozruchu: 400 (A)

Cena:



Prostowniki z rozruchem MEGA

Indeks: **251231**

Prostownik 12 / 24V MEGA 620 z rozruchem 570A

Prostownik ze wspomaganie rozruchu

Zasilanie: 230 (V)

Napięcie ładowania: 12/24 (V)

Pobór prądu: 2 (KW)

Prąd ładowania: 90 (A)

Pobór prądu rozruchowego: 10 (KW)

Maksymalny prąd rozruchu: 570 (A)

Cena:



2. Prostowniki z rozruchem BER

Indeks: **120662**

Prostownik BER mały z rozruchem 150A

Prąd rozruchu max: 150A

Napięcie ładowania 12V i 24V

Układy ładowania do 30A z płynną regulacją.

Zabezpieczenia:

Automatyczne bezpieczniki sieciowe.

Zabezpieczenia termiczne

Elektroniczne zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem.

Elektromechaniczne zabezpieczenia przed przeciążeniem prądowym

Wymiary: 165 x 280 x 430mm

Cena:



Indeks: **234911**

Prostownik BER średni z rozruchem 300A

Prąd rozruchu max: 300A

Napięcie ładowania 12V i 24V

Układy ładowania do 30A z płynną regulacją.

Zabezpieczenia:

Automatyczne bezpieczniki sieciowe.

Zabezpieczenia termiczne

Elektroniczne zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem.

Wymiary: 180 x 325 x 470mm

Elektromechaniczne zabezpieczenia przed przeciążeniem prądowym

Cena:



Indeks: **126171**

Prostownik BER duży z rozruchem 500A

Prąd rozruchu max: 500A

Napięcie ładowania 12V i 24V

Układy ładowania do 30A z płynną regulacją.

Zabezpieczenia:

Automatyczne bezpieczniki sieciowe.

Zabezpieczenia termiczne

Elektroniczne zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem.

Elektromechaniczne zabezpieczenia przed przeciążeniem prądowym

Wymiary: 195 x 385 x 710mm



Cena:

3. Prostowniki bez rozruchu MEGA

Indeks: **251232**

Prostownik 6/12V RHINE 11 - 4/4 (A)

Brak wspomaganie rozruchu

Zasilanie: 230 (V)

Napięcie ładowania: 6/12 (V)

Pobór prądu ładowania: 50 (W)

Prąd ładowania: 6/12 (V) : 4/4 (A)

Zabezpieczenie: 7,5 (A)

Wymiary : 190 x 145 x 190

Prostownik wyposażony jest w amperomierz oraz komplet przewodów z zaciskami



Cena:

Indeks: **251233**

Prostownik 12/24V RHINE 15 - 9/4.5 (A)

Brak wspomaganie rozruchu

Zasilanie: 230 (V)

Napięcie ładowania: 12/24 (V)

Pobór prądu ładowania: 110 (W)

Prąd ładowania: 12/24 (V) : 4,5/9 (A)

Zabezpieczenie: 15(A)

Wymiary : 190 x 145 x 190

Prostownik wyposażony jest w amperomierz oraz komplet przewodów z zaciskami



Cena:

Prostowniki bez rozruchu MEGA

Indeks: **251234**

Prostownik 12/24V RHINE 20 - 14/8 (A)

Brak wspomagania rozruchu

Zasilanie: 230 (V)

Napięcie ładowania: 12/24 (V)

Pobór prądu ładowania: 300 (W)

Prąd ładowania: 12/24 (V) : 12/20 (A)

Zabezpieczenie: 20 (A)

Wymiary : 300 x 230 x 260

Prostownik wyposażony jest w amperomierz oraz komplet przewodów z zaciskami



Cena:

Indeks: **251235**

Prostownik 12/24V RHINE 30 - 30/30 (A)

Brak wspomagania rozruchu

Zasilanie: 230 (V)

Napięcie ładowania: 12/24 (V)

Pobór prądu ładowania: 800 (W)

Prąd ładowania: 12/24 (V) : 30/30 (A)

Zabezpieczenie : 30 (A)

Wymiary : 300 x 230 x 260

Prostownik wyposażony jest w amperomierz oraz komplet przewodów z zaciskami



Cena: